設定メニューに入り、ボタンを繰り返し押すと、設定メニューが図のように順番に表示されます。
＜シャッター/選択＞ボタン ➡　＜電源ド＞ボタン ➡